

## Zaunmontage mit Befestigungssystem Fix-Clip pro von GAH-Alberts

Mit dem Fix-Clip pro-System von GAH-Alberts können auch Ungeübte geschweißte Drahtzäune spielend leicht montieren. Ganz ohne Werkzeug werden die zweiteiligen Clips an den Pfosten fixiert. Schneller kann die Zaunmontage nicht gehen.

### Und so wird der Zaun aufgebaut:



1. An Material benötigen Sie: Befestigungsclips, Zaunpfosten, Zaunstreben, Einschlagbodenhülsen, Strebenplatten und einen geschweißten Drahtzaun mit einer Drahtstärke von maximal 2,5 Millimeter von der Rolle.



2. Zunächst Anfangs-, Eck- und Endpunkte des Zauns mit Erdankern markieren und mit Richtschnur verbinden, um den geraden Verlauf des Zaunes zu gewährleisten. Der Abstand zwischen den Pfosten sollte maximal 2,5 Meter betragen.



3. Anschließend die Einschlagbodenhülsen positionieren und mit Einschlaghilfe in den Boden schlagen. Bei hartem Boden mit einer Stahlstange vorlochen.



4. Die Ausrichtung mit einer Winkelwasserwaage prüfen und gegebenenfalls korrigieren.



5. Vor dem Einschlagen der Pfosten und Streben die Kunststoffkappen mit einem Besenstiel entfernen. Dann die Pfosten in die Einschlagbodenhülsen stecken und mit einem Stück Holz und dem Handfäustel fest einschlagen. Anschließend die Kunststoffkappen wieder aufsetzen.



6. Für die Eckmontage die Strebenkappe der jeweiligen Strebe aufsetzen und die Schelle über den Pfosten schieben. Die oberste Schelle sechs Zentimeter von oben festschrauben. Bei größeren Zaunlängen alle 25 Meter zur Stabilisierung zwei Streben einbauen.



7. Dafür die Strebenplatte unten auf die Strebe aufstecken, nach der Richtschnur ausrichten und den mittleren Befestigungspunkt markieren. An der markierten Stelle eine weitere Einschlagbodenhülse einsetzen und bis auf zwei Zentimeter im Boden versenken. Danach die Schrauben von unten einsetzen und anziehen. Anschließend die Hülse komplett im Boden versenken.



8. Mit der Befestigung des Gitterzauns mit Clips am Endpfosten beginnen.



9. Jeweils drei Clips pro Pfosten, oben, in der Mitte und unten, einsetzen. Zur Fixierung einfach den einen Teil des Clips von hinten am Pfosten anbringen und die Sicherungsfeder vorne aufsetzen.



10. Anschließend Zaun ausrollen, über die gesamte Länge ziehen und an Pfosten und Streben mit Clips sichern.



11. Zum Schluss den Zaun mit dem Spannwerkzeug spannen. Dafür das Spannwerkzeug beim zweiten Draht von oben ansetzen und leicht verdrehen. So über die gesamte Länge des Zaunes vorgehen.



12. Fertig montiert – so einfach kann die Zaunmontage gehen.



13. Mit dem Zaun erhält der Garten ein ganz neues Gesicht.