

Pflege von Bambus- und Weidenzäunen

Benötigtes Zubehör: Bondex Bambus- oder Weiden Schutz, Pinsel



1. Sieht Ihr Zaun auch so abgenutzt und spröde aus? Mit dem richtigen Anstrich erhält das Holz die ideale Pflege.



2. Bevor Sie den passenden Schutz auftragen, rühren Sie Bambus- oder Weiden Schutz vor Gebrauch leicht auf. In diesem Beispiel haben wir Bondex Weiden Schutz verwendet.



3. Befreien Sie Ihren Zaun vor dem Anstrich restlos von Algen, Schimmel oder Schmutz. Ist Ihr Zaun bereits in die Jahre gekommen empfiehlt es sich, diesen zuerst bis zum Untergrund abzuschleifen. Bevor Sie streichen muss der Untergrund trocken, sauber, öl-, wachs-, fettfrei sowie tragfähig sein.



4. Bei einer Erstbeschichtung tragen Sie die Lasur drei Mal auf. Bei einem Renovierungsanstrich reichen zwei bis drei Anstriche. Die End- und Schnittstellen des Zauns sollten zusätzlich durch mehrere Anstriche versiegelt werden. Nach etwa einer Stunde ist Ihr Zaun staubtrocken und nach zirka vier Stunden können Sie überstreichen.



5. Bondex Weiden Schutz pflegt Ihren Zaun langfristig.